



llustración 6: La armadura de una viga (Ejemplo no a escala)

# 4.3 Asignaciones para equipos: Distribución de las armaduras y tareas


Cada grupo tendrá su diseño único para construir la viga de hormigón. En dos semanas, mediremos las diferencias en cuánto peso podrá soportar cada diseño, si es que lo hace.

Equipo	Α	В	/ C	D '	, E	F	G
Armadura	Sin	Fibras plásticas 50 %	Fibras plásticas 100%	2 x 2 longitudinales 8mm estribos 6mm	2 x 3 longitudinales 8mm estribos 6mm	3 x 3 longitudinales 8mm estribos 6mm	2 x 2 x 2 ongitudinales 8mm estribos 6mm

Este equipo: A-B-C-D-E-F-G

one exista

Tarea	Encargado 1	Ayudante
1) Preparar el molde		
2) Cubicar el volumen del molde		
3) Dosificar los materiales necesarios (Agua, Cemento, Áridos)	Francisca Lamoza	Valentina Camaño
4) Preparar la armadura con barras longitudinales-estribos (D, E, F, y G)		·
5) Preparar las fibras		
6) Ayudar equipos D, E, F, y G preparar la armadura	Francisco Lamora	Francisco Preuss
7) Mezclar hormigón a mano basado en las necesidades de los grupos	Saac Man	Francisco Previs
8) Verter hormigón en el molde	Jamera Dyaneder	Valentina Camaro
9) Vibración del hormigón	15000 1/110	Vanctifica Contraction
10) Nivele el concreto en la viga	TOMAC TOTA	
11) Limpiar el lugar de trabajo y molde de la viga	T0005	, , ,



# Tareas 1, 2, y 3: Preparar molde, Cubicar y Dosificar

En esta experiencia confeccionaremos un hormigón H20, con una dosificación para un metro cúbico, esta dosificación se entregara en kg/m³ se deberá cubicar la cantidad de hormigón a preparar según la capacidad total del volumen a utilizar para el llenado de los moldes dispuesto.

Paso a) Obtenga todos materiales y fabrique el molde (como Ilustración 3)

Paso b) Calcular el volumen del molde

Largo en cm	Alto en cm	Ancho en cm	Volumen m <sup>3</sup>

#### Paso c) Calcular el volumen del armadura

	Diámetro	Cantidad	Largo	Volumen m <sup>3</sup>
Barras longitudinales 8 mm	*			
Estribos 6 mm (s = 15 cm)				
Volumen de las fibras plásticas				

## Paso d) Dosificación del hormigón

Materiales	kg/m³	Volumen efectivo (m³)	kg a preparar		
Agua	195	0.03	30		
Cemento ,	368	D.04	40		
Arena	723	0,00	60		
Gravilla 20mm	1,085	0,00	100		
	2,371	073	230		

# Tarea 4: Fabricación de la armadura (Equipos D, E, F, G)

Paso a) Diseñe cada barra de refuerzo, calcule las longitudes totales y el número total de cada barra de refuerzo (estribos de 8cm x12cm + 2x5 cm). Use s = 15 cm.

Revise las figuras 5 y 6 como una base para diseñar todas las piezas de barras de refuerzo que se necesitan.

#### Paso b) Cortar las barras de refuerzo

Use una sierra de metal para cortar las barras que se necesitan basado paso a)

# Paso c) Dobla las barras de refuerzo

Establezca su mecanismo para doblar las barras a mano con un tubo de doblado y una trampa. Considere las distancias para el tubo de doblado que se muestra en la Figura 6 b).

#### Paso d) Atar la barra de refuerzo

Use alambras y cuchillas para conectar las barras longitudinales a los estribos.

https://youtu.be/ECiEBsvRvmk

#### Paso e) Coloque la armadura en el molde

Asegúrese de que las distancias al molde sean seguras durante el vertido de hormigón

# Tarea 5: Prepara las fibras plásticas (Equipos B y C)

Paso a) Calcule y mida la cantidad de fibras que se necesita para la viga.

Paso b) Mezcle el hormigón preparado con las fibras para que se distribuyan uniformemente



#### Tarea 6: Mezclar el hormigón a mano

Youtube de mezclar el hormigón a mano: https://youtu.be/qEYYd01dlm4

Paso a) Calcular las masas totales de cada ingrediente

Paso b) Pesaje de los materiales y prepararlos para mezclar

Paso c) Amasado del hormigón

#### Tarea 7: Verter el hormigón en el molde

Paso a) Obtener un cubo de hormigón. Vierta y distribuyael concreto dentro del molde.

## Tarea 8: Vibración del hormigón

Paso a) Obtener una vibradora

Paso b) Baje la aguja en el hormigón correctamente y vibre por un máximo de 4 segundos en un punto

Tarea 9: Nivele el hormigón en el molde





Tarea 10: Limpia el lugar de trabajo y molde.

Poner la viga en el almacenamiento húmedo (Sala de curado).

## 4.3 Carta Gantt (Dibuja cómo planeas su trabajo)

Tarea	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	70 min	80 min	90 min
Plan del Trabajo	Todos								
Preparar el molde									
Cubicar el									
volumen del									
Dosificar los		Fran							
materiales		Lamoza							
Preparar la									
armadura con									
Preparar las fibras									
D,E,F,G preparar la							F. Lamoza y	F. Lamoza y	
armadura							F. Preuss	F. Preuss	
Mezclar hormigón									
a mano basado en			Vale	Javi	Fran Preuss	Isaac Urra	Fran	Isaac Urra	
las necesidades			Caamaño	Oyaneder	i i ali Fieuss	Isaac Urra	Lamoza	isaac Oira	
de los grupos									
Verter hormigon								Javi	
en el molde								Oyaneder	
Vibracion del									Isaac Urra
hormigon									isaac Oira
Nivele el concreto									Javi
en la viga									Oyaneder
Limpiar el lugar de									Todos
trabajo y molde									10005